


## 取扱説明書

Inner Ear Headphones  
HPLGLU004



この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

### 付属品


- ・ウレタンイヤークピース (S,M,L) x 各1セット
- ・取扱説明書 / 保証書 (本書) x1

### ご使用前に

**注意** 予期せぬ音量を回避するために、接続後は耳に装着する前に、必ず接続した機器で音量の設定を確認してから使用してください。

**注意** 傷防止のフィルムが貼り付けてある場合は、剥がしてからご使用ください。

### 各部名称




### 仕様

- ・ドライバー : ダイナミック 型Φ10 mm
- ・出力音圧レベル : 105 ± 3dB
- ・再生周波数帯域 : 20Hz~20,000Hz
- ・プラグ : Lightning コネクタ
- ・インピーダンス : 16Ω
- ・ケーブル長さ : 約 120cm (Y型タイプ)

### 対応機器

- ・iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini
- ・iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini
- ・iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
- ・iPhone SE, iPhone SE (2nd generation)
- ・iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR
- ・iPhone X
- ・iPhone 8 Plus, iPhone 8
- ・iPhone 7 Plus, iPhone 7
- ・iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6
- ・iPhone 5s
- ・iPad (9th generation), iPad (8th generation)
- ・iPad Pro 10.5-inch
- ・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)
- ・iPad Pro 9.7-inch
- ・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)
- ・iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air
- ・iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2
- ・iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation)
- ・iPod touch (7th generation), iPod touch (6th generation)

### 操作方法一覧



音楽	再生	センターボタンを1回押し
	停止	センターボタンを1回押し
	曲送り	センターボタンを2回押し
	曲戻し	センターボタンを3回押し
	早送り	センターボタンを2回押しで2回目を長押し
	巻き戻し	センターボタンを3回押しで3回目を長押し
	音量を上げる	ボリュームボタン (+) を1回押し
	音量を下げる	ボリュームボタン (-) を1回押し
通話	電話着信時の応答	センターボタンを1回押し
	終話	センターボタンを1回押し
他	ボイスアシスタントの起動	センターボタンを長押し
	ボイスアシスタントの終了	センターボタンを1回押し

※接続するデバイス、OSのバージョン、使用するアプリケーションによってイヤホンからのリモコン操作可能な機能は異なる場合があります。

## 安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害(負傷・損害・死亡)、財産への損害(故障・破損・破壊・損失)を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

**重要** 本製品を使用しての接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 注意・警告

- ・長時間大きな音量で使用すると聴力に悪影響を与える場合があります。適切な音量でご使用ください。
- ・車やバイク、自転車などの運転中の使用、操作は絶対に行わないでください。交通事故の原因となります。
- ・本製品は周囲の状況をよく確認して安全な場所でご使用ください。
- ・ご自身の分解、改造、修理は絶対におやめください。
- ・本製品は防水ではございません。水中に浸さないでください。
- ・入浴中、サウナ、プールなどでは使用しないでください。
- ・水に濡らしたり、濡れた手で本製品にふれないでください。ショートや感電の原因となります。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故の原因となります。
- ・航空機内や病院など使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- ・加熱の原因になりますので、布団や枕などの寝具で覆われている状態で使用しないでください。
- ・本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電気ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高音多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、熱気のこもる場所。ほこりの多い場所。
- ・本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
- ・本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。炎症やかぶれの原因となります場合があります。
- ・本製品を接続する機器の取扱説明書もよくお読みのうえご使用ください。
- ・本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。
- ・本製品の使用、充電、保管時に異臭や発熱、変色、変形等の異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。

- ・ドライヤーやヒーターを使用して乾燥させないでください。
- ・充電コネクタや端子に水滴などが付着していないことを確認してご使用ください。

※iPhone、iPad、iPod touchは米国および各国で登録されたApple Inc.の登録商標です。

※「iPhone」の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※本製品のパッケージ等に記載されている商品名や社名等は一般に各社の商標および登録商標です。本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。