

Protostar

取扱説明書


WIRELESS CHARGING STAND MGQI2C01

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用
ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

ご使用の前に

- ・磁気カード、ICカードを本商品の上に置いたり、近づけないでください。記
録が消えたり、破損するおそれがあります。
- ・ご使用前にスマートフォンのMagSafe・Qi対応状況をご確認ください。
MagSafe対応機種は磁力で固定できます。Qi対応でMagSafe非対応の機
種は、付属のマグネットリングを背面に貼り付けることで、磁力で固定して
充電できます。
- ・全ての機器での動作を保証するものではありません。
- ・本製品を本来の使用目的意外では使用しないでください。
- ・記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。


各部名称



製品仕様

- [コネクタタイプ] USB Type-C
- [ケーブルの長さ] 約 1.2m
- [入力電圧・電流] 5V/9V/12V/15V/3.3-21V(PPS)・3A
- [出力周波数] 110-205kHz
- [出力電圧] 5W/7.5W/10W/15W/25W(MPP)
- [保護機能] FOD 異物検出、過電圧、過電流、過熱、短絡保護
- [最大充電距離] 6mm
- [動作周波数] 110-205KHz
- [材質] 亜鉛合金
- [本体サイズ] Φ60 x 9.7mm ケーブル除く
- [使用温度] 0~40℃
- [保存温度] -20~45℃
- [重量] 約 103g
- [認証規格] Qi2 25W(MPP)
- [対応機器] Qi2 25W(MPP) 規格のワイヤレス充電に対応した機器
- AC 充電機器：下記条件を満たす充電器
- [Qi 25W時] 35W 以上の USB PD(PPS 対応) 充電器
- [Qi 15W時] 30W 以上の USB PD 充電器
- [Qi 10W 以下時] 20W 以上の USB PD 充電器

使用方法



- ①本製品の USB Type-C コネクタを AC 充電機器の Type-C ポート
に接続します。
- ②本製品のワイヤレス充電部の中心にスマートフォンの受電部を合
わせて設置してください。

※本製品にAC充電機器は付属しません。別途ご用意ください。


ご使用のAC充電機器の出力により、本製品の最大出力が変わります

使用AC充電機器	USBPD20W~	USBPD30W~	USBPD(PPS対応)35W~
本製品の出力	Qi 10W以下	Qi 15W	Qi 25W

①平置きで使用する場合

充電器を平らな場所に置き、スマートフォンの背面を充電器の中央に
合わせて置いてください。正しく設置されると充電が開始されます。


- ※本製品は全ての機器の充電を保証する
ものではありません。
- ※スマートフォンやケースの形状・材質・厚
みによっては、正常に吸着・充電できな
い場合があります。
- ※充電できない場合は、異物検知による
保護機能が作動している可能性があります。
- ※発熱防止のため、充電器とスマートフォ
ンの間に金属などの異物を挟まないで
ください。
- ※他の充電器で充電中のスマートフォンを
本製品に載せてワイヤレス充電しない
でください。



②スタンドとして使用する場合

充電器のスタンド部を開き、安定した平らな場所に設置してくださ
い。スマートフォンをワイヤレス充電部に合わせて吸着させると、充電
しながら画面を確認できます。縦向き・横向きのどちらでも設置でき
ます。

- ※スマートフォンやケースのサイズ・形状
によっては、スタンド使用時に不安定に
なる場合があります。
- ※スタンドに無理な力を加えると、破損・
故障の原因になります。
- ※スタンドは平らで安定した場所でご使
用ください。



安全上のご注意

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容を
よく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注
意事項を守らない場合お客様や第三者の方々への危害（負傷・損害・
死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原
因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方
法での使用は絶対におやめください。

警告 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または
重傷を負う可能性があります」を意味しています。

- ・次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店もしくは弊社WEBサイトか
らご相談ください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。
- 1.煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合
- 2.水に濡れた場合
- 3.本製品の内部に異物や液体が入った場合
- 4.ケーブル、電源プラグ、ケースが破損した場合

- ・ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は、必ずコネクタ部分を持っておこなってください。コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
- ・本製品を分解、改造することは絶対におやめください。火災、感電やケガの原因となります。
- ・電源プラグ、ケーブルは奥までしっかりと挿し込んでご使用ください。挿し込みが不十分だと接触不良等により、破損や故障の原因となります。
- ・本製品を日本国内以外のコンセントに接続しないでください。火災の原因となります。
- ・濡れた手で電源プラグ、ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本製品の上に対応機器以外のものを絶対に置かないでください。特に金属製のものは発熱する場合があります、火傷や火災の原因となります。

！ 注意 この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

- ・本製品にスマートフォン等をのせる際は、必ずスマートフォン等の注意事項に従ってください。
- ・本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。火災、感電や故障の原因となります。
 - 1. 直射日光のあたる場所・暖房器具の近くなど、温度の高い場所
 - 2. 湿気の多い場所・水気の近く・埃の多い場所・振動の多い場所
- ・本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- ・長時間本製品を使用しないときは、本製品を接続しているUSB充電器(AC充電器など)を家庭用コンセントから抜いてください。故障の原因になります。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上に乗りたりしないでください。
- ・本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体がかからない所で使用・保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- ・スマートフォンカバー等に挿し込んでいる交通カードや磁気カード等は取り外してご使用ください。カードが発熱したり、カードが使えなくなる場合があります。

使用上の注意

- ・本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関して、当社は一切の保証をいたしかねますのであらかじめご了承ください。
- ・Qi規格に準拠し設計しておりますが、全てのQi規格機器と互換性を保証するものではありません。必ず対応機種をご確認ください。
- ・本製品は同時に複数機器を充電できません。
- ・本製品を置いて使用する場合、水平な場所でご使用ください。
- ・本製品にQi非対応の機器、金属が含まれるスマートフォンケース、クリップなど、金属製のものを置いたり近づけない。
- ・モバイルバッテリーを使用しての充電は正常に充電できない場合があります。
- ・機器を置いてから充電が開始されるまで時間がかかることがあります。
- ・充電したい機器にケース等を装着したままでの充電は、充電効率が落ちたり充電できないことがあります。その場合はケースを取り外し背面に何も無い状態でご使用ください。
- ・電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電器です。心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。
- ・本製品のコイル位置と、充電したい機器のコイル位置が一致していない場合、正常に充電できないおそれがあります。
- ・本製品には安全のため、以下の保護機能が搭載されています。
 - 1. 過熱保護機能
充電中に本体温度が一定以上(60℃±2℃)になった場合、自動的に充電を停止します。
 - 2. 異物検知機能(FOD)
金属などの異物(直径15~20 mm 以上または厚さ0.3~0.5 mm 以上)を検知した場合、安全のために充電を停止します。
- ・高温環境下での使用は、過熱保護機能が作動する場合があります。
- ・本製品とスマートフォン、完全ワイヤレスイヤホン等の充電したい機器の間に異物(特に金属など)がある状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となる場合があります。対応ケース以外の金属が含まれるケースやスマホリングは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。
- ・充電したい機器をUSBケーブルで充電しながら本製品に置いた場合、基本的にUSBケーブルからの充電が優先されます。充電したい機器の取り扱い説明をご確認ください。

修理のご案内

購入店名印の捺印または購入日を特定できるレシート・領収書など、下記内容を記載した修理依頼書(または同様内容が記載されたメモ)をご用意の上、当社まで宅配便などでお送りいただくか、購入店までお持込みください。

製品型番/ご購入日-購入店名/故障内容
(できるだけ詳細にお願いいたします)
ご連絡先情報
(住所・氏名・日中ご連絡が可能な電話番号、メールアドレスなど)
送付先
株式会社LTL Relation
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-25-8 光井東日本橋ビル5F

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。ご送付の際には輸送中の事故がないように製品を梱包してください。

保証規定

●保証期間：ご購入日から6ヶ月

お買い上げの製品をご家庭用として、取扱説明書・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より製品保証期間内であれば無償修理(製品により無償代替)をさせていただきます。ただし、消耗・摩耗した部品(ヘッドホンのイヤパッドやイヤピース、カートリッジの針先、電池など)、ポーチなどの収納ケース類やその他の付属品、および本製品や接続した機器のソフトウェアおよびデータなどは補償いたしかねます。また、保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。

1. ご購入年月日(保証開始時期)を証明するもの(お買い上げレシートなど)がない場合。
2. お名前、ご住所、連絡先が正しく確認できない場合。
3. お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形
4. 取り扱いの誤りによる故障。
5. 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
6. 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。
7. 設置場所の移設・輸送・移動・落下などによる故障。
8. 天災、公害、塩害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。
9. 一般家庭用途以外での使用で生じた故障。
10. そのほか当社の合理的判断に基づき有償と認められる場合。

製品保証期間後について

製品保証期間経過後も、有償で修理または製品代替をいたします。ただし、本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性能部品)を弊社で保有していない場合は、対応できない場合がございます。予めご了承ください。

- 本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- 本製品の保証は日本国内でのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)



2026年10月
株式会社 LTL Relation