

# LUCILLA

Open Wireless Stereo  
TWSOP03

## 取扱説明書



この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用  
ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

付属品  
・ケース充電専用ケーブル x 1  
・取扱説明書 / 保証書（本書） x 1


## ご使用の前に

**注意** 予期せぬ音量を回避するために、ペアリング後は耳に装着する前に、  
必ず接続した機器で音量の設定を確認してからご使用ください。


**注意** 傷防止のフィルムが貼り付けてある場合は、剥がしてからご使用く  
ださい。初回使用時は十分に充電を行ってからご使用ください。

## 各部名称

### [イヤホン]



### [充電ケース]



## 電源 ON / 電源 OFF

- 電源 ON：充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源は ON になり、その後すぐにペアリングモードに入ります。  
※左右のイヤホンの電源が OFF の時、L/R のイヤホンをそれぞれ約 3 秒長押しで、それぞれの電源を ON にすることもできます。
- 電源 OFF：充電ケースにイヤホンに戻すとイヤホンの電源は自動で OFF になります。  
※左右のイヤホンの電源が ON の時、L/R のイヤホンをそれぞれ約 5 秒長押しで、電源を OFF にすることもできます。

## ペアリング

- 充電ケースからイヤホンを取り出すとイヤホンの電源が ON になり、自動的にペアリングモードになります。接続するスマートフォン等の Bluetooth 設定画面で Bluetooth 機器名 [TWSOP03] が表示されていることを確認しタップして接続します。

- 一度ペアリングをすると、次回電源を ON にした時には自動的に接続したことのあるデバイスに接続されます。

## 充電

- イヤホンに充電ケースに入れるとイヤホンへの充電が開始されます。イヤホン充電中はケースの 7 色の LED が 30 秒間交互に点灯し、消灯します。

※充電ケースのバッテリーがゼロになると、イヤホンに充電ケースに入れてもイヤホンの電源を OFF にすることができなくなるため、イヤホンのペアリングが接続解除されることがあります。充電ケースはこまめに充電をしてご使用ください。  
※長期間イヤホンを使用しない場合も、イヤホン、充電ケースのバッテリーはこまめに充電してください。

- 充電ケースへの充電は充電ケースの USB Type-C ポートに付属の充電用ケーブルを接続し USB(A)コネクタを USB 充電アダプターなどに接続すると充電が開始されます。


- 充電ケースを充電中は充電ケースの LED が赤色に点滅し、充電が完了すると点灯します。充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

**注意** ご使用される AC アダプターの仕様によって、充電ケースの充電完了後に LED が点灯にならず、消灯する場合があります。これはご使用される AC アダプターとの組み合わせによるものであり、本製品の不具合ではございません。

※ケースの充電には 5V1A の USB 充電アダプターを推奨致しますが、5V あれば 1A 以上の出力に対応したアダプターでもご使用になれます。  
※急速充電器、PD 対応充電器は使用しないでください。予期せぬ発熱やバッテリーの劣化につながります。

## 使い方

- スピーカー部分が耳の穴の位置にくるように装着してください。左右を間違えないように装着してください。個人差により適切な装着位置が異なります。安定する位置で装着してください。



## 操作方法一覧

| 電源    | イヤホン電源 ON   | 充電ケースからイヤホンを取り出す<br>L/R のイヤホンをそれぞれ約 3 秒間長押し        |
|-------|-------------|----------------------------------------------------|
|       | イヤホン電源 OFF  | 充電ケースにイヤホンを入れる<br>L/R のイヤホンをそれぞれ約 5 秒間長押し          |
| ペアリング | ペアリングモードにする | イヤホンの電源をオンすると<br>自動的にペアリングモードになります。                |
| 音楽    | 再生          | LorR のタッチセンサーを 1 回タッチ                              |
|       | 停止          | LorR のタッチセンサーを 1 回タッチ                              |
|       | 曲送り         | R のタッチセンサーを 2 回タッチ                                 |
|       | 曲戻し         | L のタッチセンサーを 2 回タッチ                                 |
| 通話    | 着信受け取り      | 着信時に<br>LorR のタッチセンサーをどちらかを 1 回タッチ                 |
|       | 通話終了        | 通話時に<br>LorR のタッチセンサーをどちらかを 1 回タッチ                 |
|       | 着信拒否        | 着信時に<br>LorR のタッチセンサーどちらかを約 2 秒間長押し                |
|       | 音量を上げる      | R のタッチセンサーを 3 回タッチ                                 |
| 音量    | 音量を下げる      | L のタッチセンサーを 3 回タッチ                                 |
|       | 他           | ボイスアシスタントの起動<br>LorR のタッチセンサーを<br>約 2 秒間長押しして、振を離す |

※ペアリング、音楽再生、音量のステータスはスマートフォン側で確認してください  
※接続する機器やアプリケーションによってイヤホンからのリモコン操作可能な機能は異なる場合があります。

## イヤホンのリセット

接続が不安定な場合や、片側が接続できないなどの症状が起きた際にはリセットをお試しください。

### 【リセット方法】

①接続していた機器の設定画面からBluetooth機器名[TWSOP03]を削除（登録解除）しペアリング状態を解除してください。

②イヤホンのLとRをケースから取り出し、L/Rのイヤホンどちらかのタッチセンサーを5回タップしてイヤホンのLEDが消灯したらケースに戻します。

③リセットは完了です。  
改めてペアリング操作を行って使用してください。



## 仕様

- ◆通信方式:Bluetooth ver5.3
- ◆出力:Bluetooth標準規格 PowerClass2
- ◆最大通信距離:見通しの良い場所で約10m
- ◆防滴保護等級:IPX4
- ◆対応コーデック:SBC
- ◆対応プロファイル:A2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM HFP/HSP/ SPP/HID
- ◆連続再生時間:最大約5時間(音量50%)
- ◆連続通話時間:最大約5時間(音量50%)
- ◆連続待機時間:最大約100時間
- ◆充電時間:約1時間(イヤホン)
- ◆充電時間:約1時間(充電ケース)
- ◆充電ポート:USB Type-C

### [ヘッドホン部]

- ◆ドライバー:ダイナミック φ13mm
- ◆出力:105±3dB
- ◆再生周波数帯域:20Hz～20,000Hz
- ◆インピーダンス:32Ω

### [対応機器]

- ◆Bluetooth対応の機器  
(iPhone,iPad,スマートフォン,タブレット,パソコン,ミュージックプレイヤー等)

※各プロファイル、コーデックに対応していること。

※接続する機器によって初期ボリュームの設定が大きい場合があります。必ずボリュームを確認してから使用してください。

※接続される機器に表示されるバッテリー残量は目安です。実際の動作とは異なる場合があります。

## 安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害（負傷・損害・死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

**重要** 本製品を使用しての接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### 注意・警告

- ・長時間大きな音量で使用するすると聴力に悪影響を与える場合があります。適切な音量でご使用ください。
- ・車やバイク、自転車などの運転中の操作は絶対に行わないでください。交通事故の原因となります。
- ・本製品は周囲の状況をよく確認して安全な場所でご使用ください。
- ・分解、改造、修理は絶対におやめください。
- ・本製品は完全防水ではありません。水中に浸さないでください。
- ・入浴中、サウナ、プールなどでは使用しないでください。
- ・水に濡らしたり、濡れた手で本製品にふれないでください。ショートや感電の原因となります。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故の原因となります。
- ・航空機内や病院などの使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- ・付属の充電ケース、充電ケーブルは防滴仕様ではありません。
- ・本製品は各国の電波法の認証を取得している国でのみ使用できます。販売国以外では使用できません。
- ・本製品は日本国内専用です。国外での使用は保証対象外です。
- ・本製品を充電が完了した状態で放置しないでください。
- ・本製品を充電中は周辺にものを置かないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因になります。
- ・加熱の原因になりますので、布団や枕などの寝具で覆われている状態で使用しないでください。
- ・本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電気ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高温多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、熱気のこもる場所。ほこりの多い場所。
- ・本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
- ・本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。炎症やかぶれの原因となる場合があります。
- ・本製品を接続する機器の取扱説明書もよくお読みのうえご使用ください。

- ・バッテリーは消耗品です。
- ・本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。
- ・本製品の使用、充電、保管時に異臭や発熱、変色、変形等の異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・付属の充電専用ケーブル以外での充電は行わないでください。
- ・真水、水道水、汗以外の液体は防滴対象外です。
- ・ドライヤーやヒーターを使用して乾燥させないでください。
- ・充電コネクターや端子に水滴などが付着していないことを確認してご使用ください。
- ・周囲の音が聞こえないと危険な場所（車や自転車の通る道など）では、安全に十分に注意してご使用ください。

### Bluetooth 通信に関して

- ・本製品は 2.4GHz 帯域の電波を使用しています。本製品を使用する場合、無線局の許可は必要ありませんが、以下の場合や製品の近くでは使用しないでください。

- 病院内、航空機内。
- 電子レンジなどの産業、科学、医療機器の近く。
- 工場の製造ラインなどで使用されている免許を必要とする移動体識別用無線局。
- 免許を必要としない特定の小型無線局
- ・本製品は電波法に基づく認証をうけています。下記の事項を行うと法律で罰せられる場合があります。
- 本製品に記載されている認証番号を消すこと。
- 本製品を分解、改造すること。

※Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, INC.の所有であり、株式会社LTL Relationはライセンス契約に基づき使用しています。  
※iPhone、iPad、iPod touchは米国および各国で登録されたApple Inc.の登録商標です。  
※「iPhone」の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※本製品のパッケージ等に記載されている商品名や社名等は一般に各社の商標および登録商標です。本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 保証規定

- ・本製品の保証期間はご購入日から6ヶ月です。保証書と共に購入日が証明できるレシート等を大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。
- ・取扱説明書記載の警告、注意事項および使用方法にしたがった使用状態で万一故障した場合に、この保証書に記載された期間、条件で修理をいたします。付属品は保証対象外です。
- ・保証期間内、期間外を問わず、修理および交換検査のために製品を郵送いただく場合、送料はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。
- ・保証期間内でも以下の場合には有償修理および交換となります。
  - 1:レシート（購入日、購入店が確認できるもの）の提示がない場合。
  - 2:お名前、ご住所、連絡先が正しく確認できない場合。
  - 3:本製品の分解や改造があった場合。
  - 4:お客様の過失や誤使用による場合。
  - 5:一般家庭以外の業務用として使用した場合。
  - 6:雷や火災、災害を原因とする場合。
  - 7:故障した原因を弊社で確認できない場合。
  - 8:その他、弊社の判断で故障と認められない場合。

### 免責事項

取り扱いを誤った為に生じた本製品の故障、トラブルに関しましては保証の対象外となります。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することで生じた使用機器の故障、トラブルおよびデータの消失、破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障、トラブル、およびデータの破損、消失等による損害に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証書は日本国内においてのみ有効です。